



GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR - BILAGA

IM SLAGKLIPPARE EXF 600/800/1200

SERVICE OCH UNDERHÅLL

På våra nya IM SLAGKLIPPARE gäller 3 års garanti. Om handhavandefel föreligger och nedanstående information ej följts gäller ej garantin.

INNAN ANVÄNDNING

Kontrollera din SLAGKLIPPARE för att garantin ska gälla.

1. Kontrollera och dra åt spännskruvar i spännrullen (17Nm) samt kontrollera remmarna. (EXF 800 & 1200)
2. Kontrollera och dra åt alla synliga bult, skruv och fettnipplar.
3. Fetta in alla lagernipplar.
4. Kontrollera att grävmaskinens tryck/flöde inte överstiger **30-40l/min** (EXF600) **40-60 l/min** (EXF800) **60-80 l/min** (EXF1200), eller ett tryck på **200 bar**.
5. Montera slangarna, tryck, retur och dräneringsslangen (den minsta slangen) Dräneringsslangen måste monteras tryckfritt tillbaka till hydraultanken.
6. Använd slagklipparen i ca 15 min, upprepa sedan steg 1-3.

Följ sedan underhållsschemat från maskinens manual.

FÖR ATT BIBEHÅLLA KVALITÉN OCH FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN

Det krävs att man sprutar in fett på angivna platser och efterdrar alla skruvar (även spännskruvarna i spännrullen).

Dessa platser är väl utmärkta med skyltar för att du inte skall glömma någon del. Proceduren och kontrollen upprepas var åttonde körtimme.

Befintliga hydraulcylindrar fettas in vid förvaring för att förebygga rostbildning.

Går en slaga sönder, eller lossnar, är det viktigt att den ersätts innan fortsatt användning av maskinen. Saknas det slagor kan vibrationer öka vilket kan skada både vals & lager.