



GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR - BILAGA

SERVICE OCH UNDERHÅLL

På våra nya IM Jordfräsar gäller 1 års garanti. Om handhavandefel föreligger och nedstående information ej följts gäller ej garantin.

INNAN ANVÄNDNING

Kontrollera din Jordfräs för att garantin ska gälla.

1. Kontrollera och dra åt ALLA bult, skruv och fettnipplar.
2. Fetta in alla lagernipplar och k-axeln
3. Fyll på med 80w-90 Olja i växellåda samt tråget på sidan.
4. Använd Jordfräsen i ca 15 min, upprepa sedan proceduren ovan.

EFTER 8 TIMMAR

1. Kontrollera maskinens skick.
2. Kontrollera att alla bult och skruv är åtdragna.
3. Kontrollera knivarnas skick och kontrollera att bultarna är väl åtdragna.
4. Kontrollera olja och fettnivåer.

EFTER 20 TIMMAR

1. Kontrollera bultar som fäster knivarna.
2. Smörj K-axel

EFTER 100 TIMMAR

1. Kontrollera oljenivån i växellådan, tillräcklig nivå är ungefär halva växellådehuset. Använd 80W 90 Transmissionsolja vid eventuell påfyllnad.

FÖR ATT BIBEHÅLLA KVALITÉN OCH FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN

Det krävs att man sprutar in fett på angivna platser och efterdrar alla skruvar före användning och enligt anvisning ovan. Proceduren och kontrollen upprepas var åttonde körtimma.

Byt olja i växellådan minst en gång om året. Använd 80W 90 transmissionsolja.

Befintliga hydraulcylindrar fettas in vid förvaring för att förebygga rostbildning