



GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR - BILAGA

IM BETESPUTS FRONTMONTERAD 1300 / 1700

SERVICE OCH UNDERHÅLL

På våra nya IM Betesputs Frontmonterad gäller 1 års garanti. Om handhavandefel föreligger och nedanstående information ej följts gäller ej garantin.

INNAN ANVÄNDNING

Kontrollera din Betesputs för att garantin ska gälla.

1. Kontrollera och dra åt spännskruvar i spännrullen samt kontrollera remmarna. (17Nm) korsdrag inte bultarna.
2. Kontrollera och dra åt alla synliga bult, skruv och fettnipplar.
3. Fetta in alla lagernipplar.
4. Kontrollera att maskinens tryck/flöde inte överstiger **45l/min** (eller ett tryck på 180 bar.)
5. Koppla in alla 3 slangar, fri retur måste finnas för den minsta slangen
6. Använd betesputsen i ca 15 min, upprepa sedan steg 1–3.

Följ sedan underhållsschemat från maskinens manual.

FÖR ATT BIBEHÅLLA KVALITÉN OCH FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN

Det krävs att fett sprutas in på angivna platser och efterdrar alla skruvar (även spännskruvarna i spännrullen).

Dessa platser är utmärkta med skyltar för att du inte skall glömma någon del. Proceduren och kontrollen upprepas var åttonde körtimma.

När betesputsen ska förvaras under en längre tid utan att användas måste samtliga hydraulkolvar som är exponerade (dvs ej ihopdragna) fettas in för att inte riskera korrosion. Detta fett avlägsnas vid användning av maskinen, annars fastnar smuts som skadar kolvarna.

Om en slaga vid körning lossnar, skall denna ersättas omedelbart innan körning fortsätts, detta för att motverka att obalans i balken uppstår.