



GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR - BILAGA

IM TRUMSLÅTTER

SERVICE OCH UNDERHÅLL

På våra nya IM/AGRIMIR Trumslåtter gäller 1 års garanti. Om handhavandefel föreligger och nedstående information ej följts gäller ej garantin.

INNAN ANVÄNDNING

Kontrollera din trumslåtter för att garantin ska gälla.

1. Kontrollera och dra åt alla bultar, skruv och fettnipplar
2. Se även till att spänna remmarna, så att de inte slirar.
3. Fetta in alla lagernipplar och K-axeln.
4. Fyll upp växellådan med 80W-90 olja ca 8 liter.
5. Det är väldigt viktigt att lagerhuset vid K-axeln smörjs noggrant & med mycket fett då det är en av de största slitagepunkterna.
6. Montera fast kåpan med plastsstänkskyddet
7. Använd trumslåttern i ca 15 minuter, dra sedan åt bultar, skruv, fettnipplar och spänn remmarna. Fetta även in maskinen ytterligare en gång.

FÖR ATT BIBEHÅLLA KVALITÉN OCH FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN

Smörja in alla fettnipplar var åttonde körtimme. På detta sätt minimeras slitage på lager och liknande. Vid lite körning rekommenderas oljebyte en gång per år, vid mycket körning kan det vara bra att göra det en gång innan säsong samt under säsong.

När trumslåttern ska förvaras under en längre tid utan att användas måste samtliga hydraulkolvar som är exponerade (dvs ej ihopdragna) fettas in för att inte riskera korrosion. Detta fett avlägsnas vid användning av maskinen, annars fastnar smuts som skadar kolvarna.

MONTERA TRUMSLÅTTERN PÅ MASKIN, SE BILD.

