



GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR - BILAGA

IM PREMIUM SLÄNTKLIPPARE AGF G1

SERVICE OCH UNDERHÅLL

På våra nya IM betesputsar/slänthuggare gäller 3 års garanti. Om handhavandefel föreligger och nedanstående information ej följts gäller ej garantin.

INNAN ANVÄNDNING

Kontrollera din betesputs/slänthuggare för att garantin ska gälla.

1. Kontrollera och spänn remmarna.
2. Kontrollera och dra åt spännskruvar i remhjulen. (41nm)
3. Kontrollera och dra åt alla bult, skruv och fettnipplar.
4. Fetta in alla lagernipplar och kraftöverföringsaxeln.
5. Använd betesputs/slänthuggaren i ca 15 min, upprepa sedan proceduren ovan.

Olja behövs fyllas på i växellåda (ca 1 L). Tilltagen nivåplugg skruvas ut och visar när perfekt nivå är nådd.

FÖR ATT BIBEHÅLLA KVALITÉN OCH FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN

Det krävs att man sprutar in fett på angivna platser och efterdrar alla skruvar (även spännskruvarna i remskivan) och spänner remmar före användning, och efter en timmes körning. Dessa platser är väl utmärkta med skyltar för att du inte skall glömma någon del. Proceduren och kontrollen upprepas var åttonde körtimme.

När slänthuggaren ska förvaras under en längre tid utan att användas måste samtliga hydraulkolvar som är exponerade (dvs ej ihopdragna) fettas in för att inte riskera korrosion. Detta fett avlägsnas vid användning av maskinen, annars fastnar smuts som skadar kolvarna.

Kraften överförs från växellåda till balken via remmar på putsens utsida, dessa remmar skyddas av en skyddskåpa som kan monteras av vid underhåll som t.ex. smörjning eller spänning av remmar.

Om en slaga vid körning lossnar, skall denna ersättas omedelbart innan körning fortsätts, detta för att motverka att obalans i balken uppstår.

Länk till monteringsvideo hittar ni på www.ingemarsmaskiner.se under er produkt.

Monteringsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=MHbGoqVYKZk&t>