



## **GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR - BILAGA**

### **IM BETESPUTS AGL**

#### **SERVICE OCH UNDERHÅLL**

På våra nya IM släntklippare gäller 3 års garanti. Om handhavandefel föreligger och nedanstående information ej följts gäller ej garantin.

#### **INNAN ANVÄNDNING**

Kontrollera din släntklippare för att garantin ska gälla.

1. Kontrollera och spänn remmarna.
2. Kontrollera och dra åt spännskruvar i remhjulen.  
Moment = 17 Nm. Korsdrag inte bultarna.
3. Kontrollera och dra åt alla bultar, skruvar och fettnipplar.
4. Fetta in alla lagernipplar och kraftöverföringsaxeln.
5. Använd släntklipparen i ca 15 min, upprepa sedan proceduren ovan.

Olja behövs fyllas på i växellåda. Tilltagen nivåplugg skruvas ut och visar när perfekt nivå är nådd. Ca 1 L 80w 90 Transmissionsolja krävs.

#### **FÖR ATT BIBEHÅLLA KVALITÉN OCH FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN**

Det krävs att man sprutar in fett på angivna platser och efterdrar alla skruvar (även spännskruvarna i remskivan) och spänner remmar före användning, och efter en timmes körning. Dessa platser är väl utmärkta med skyltar för att du inte skall glömma någon del. Proceduren och kontrollen upprepas var åttonde körtimma.

När släntklipparen ska förvaras under en längre tid utan att användas måste samtliga hydraulkolvar som är exponerade (dvs ej ihopdragna) fettas in för att inte riskera korrosion. Detta fett tas bort när maskinen ska brukas igen.

Kraften överförs från växellåda till balken via remmar på putsens utsida, dessa remmar skyddas av en skyddskåpa som kan monteras av vid underhåll som t.ex. smörjning eller spänning av remmar.

Länkar till monteringsvideor finns på [www.ingemarsmaskiner.se](http://www.ingemarsmaskiner.se) på produkten ni köpt.

**Montering K-axel:** <https://www.youtube.com/watch?v=DXs50qwfIVE>

**Montering Släntklippare:** <https://www.youtube.com/watch?v=MHbGoqVYKZk&t>