



GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR - BILAGA

IM - SCHAKTBLAD / FRONTBLAD HYD

SERVICE OCH UNDERHÅLL

På våra nya IM - SCHAKTBLAD / FRONTBLAD HYD gäller 1 års garanti. Om handhavandefel föreligger och nedanstående information ej följts gäller ej garantin.

INNAN ANVÄNDNING

Kontrollera ditt Frontblad för att garantin ska gälla:

3. Kontrollera och dra åt all bult, skruv och fettnipplar.
4. Fetta in alla fettnipplar
5. Använd Frontbladet i ca 15 min, upprepa sedan enl. ovan.

FÖR ATT BIBEHÅLLA KVALITÉN OCH FÖRLÄNGA

LIVSLÄNGDEN Det krävs att man sprutar in fett på angivna platser och drar åt alla skruvar före användning, och efter en timmes körning. Proceduren och kontrollen upprepas var åttonde körtimme.

När Frontbladet ska förvaras under en längre tid utan att användas måste samtliga hydraulkolvar som är exponerade (dvs ej ihopdragna) fettas in för att inte riskera korrosion. Detta fett avlägsnas vid användning av maskinen, annars fastnar smuts som skadar kolvarna.